CITIZEN

電波時計 取扱説明書 (デジタル電子音目覚まし時計)

お買い上げいただきありがとうございます。 お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読 みのうえ、正しくお使いください。

お読みになった後もお手元に保管して、必要 に応じてご覧ください。

製造リズム時計工業株式会社

〒330-9551 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁月299番12 http://www.rhythm.co.jp

(Y1406)

○本保証書は再発行いたしません。

※印は販売店記入

保証について

日より 1年間

様

取扱説明書にそった正常な使用状態で、万が一保証期間内に

故障がおきた場合、本保証書を添えて製品をお買い上げ販売

店にご持参くだされば、無料修理・調整いたします。尚、本保証 書の発行によりお客様の法律上の権利を制限するものではあ

りません。この保証書は、お買い上げ店で発行いたします。必ず

※印欄の記入・捺印をお確かめのうえ大切に保存してください。

年

月

8RZ159

※保証期間 お買い上げ

※販売店印(住所、店舗名、電話番号)

お客様ご氏名

ご住所

TEL(

- ■次のような場合には、保証期間中でも有料修理にな りますので、ご注意ください。
 - 1. 保証書のご提示がない場合。
 - 2. 保証書の※欄に記入・捺印のない場合、字句を書き かえられた場合。
 - 3. お買い上げ店以外の販売店にご依頼の場合。
- 4. お客様のお手元に渡ってからのお取り扱いや輸送 での落下など異常な衝撃による故障、または損傷。
- 5. 天災・火災または異常な塩分・酸・蒸気・熱・有毒ガス などの影響による故障、または損傷。
- 6. お客様による修理・改造などが原因で故障した場合。
- 7. ご使用中に生じる外観上の変化(ケースなどの小キ ズ)。
- 8.電池の交換。

送料・出張料は、実費をお客様にご負担願います。

- ●部品の保有期間などアフターサービスについて は、取扱説明書に記載してあります。
- ●この保証書は国内のみ有効です。

This guarantee is valid only in Japan.

- ●ご記入いただきました個人情報は、製品の修理·調 整に関するご連絡に利用させていただきます。
- ■販売店の方へ

この保証書は、お客様へのアフターサービスの実施と 責任を明確にするためのものです。ただし、貴店で別 に保証書を発行する場合は、この限りではありません。

お問い合わせ先

(フリーダイヤル) お客様相談室 0120-557-005

受付時間 9:00 \sim 17:00 (土日、祝日および当社休日を除く) お問い合わせに際しては、製品番号(型番)[8RZ159]を お伝えください。

This product is intended for the Japanese market.

Service and technical support for this product are available only within Japan.

安全にお使いいただくためにはじめにお読みください

ここに示した注意事項は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。必ず守っ てください。

図記号の説明 ○は、禁止(してはいけないこと)を示しています。

●は、指示する行為を必ず守ることを示しています。

⚠ 警告 | 死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容



誤飲を防止するため、小さな部品や電池は、幼児の手の届く所に置かない 万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師の治療を受けてください。



電池からの液漏れや発熱、破裂を防止するために、次のことを守る

- ●電池に傷を付けない。
 - ●電池を分解しない。
- ●電池をショートさせない。

- ●電池を充電しない。
- ■電池を加熱しない。
- ●電池を火の中に入れない。



電池から漏れた液に触れない

- ●目や皮膚についたら、すぐに水道水でよく洗い流して医師の治療をうけてください。衣服に 付着した場合は、すぐに水道水で洗い流してください。 アルカリ乾電池の場合、失明や炎症などの障害が発生する危険性が高くなります。
- ●漏れた液を布や紙でよくふき取ってください。修理が必要なときは、お買い上げの販売店 または当社お客様相談室にご相談ください。

⚠ 注意

傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容



浴室やサウナ、温室など、高温・高湿に なる所では使わない






ぬれた手で触らない 故障や誤作動の原因になります。



分解や改造をしない 故障の原因になります。





下記のような場所では使わない

精度の低下、部材の変形、変色、劣化、故障の 原因になります。

- ●直射日光が当たる所。
- ●温度が+50℃以上の所。
- ●温度が-10℃以下の所。
- ●暖房機器からの風が直接当たる所。
- ●ほこりが多く発生する所。
- ●強い磁気が発生する所。
- ●車中や船舶、工事現場など振動の激しい所。
- ●プールや温泉場などガスの発生する所。
- ●調理場など、多くの油を使用する所。
- ●ゴムや軟質のポリ塩化ビニルに長い間、直接触 れさせておくと、色移りや付着、変質をすること があります。

電池のご注意(電池の正しい使いかた)

電池のご使用上のポイント 正しく使って事故をなくしましょう

- ●プラス(+)、マイナス(-)を間違えない。
- ●種類の異なる電池を混ぜない。
- ●長期間使用しないときは電池を取り外す。
- ●電池に表示されている使用推奨期間内に使う。
- ●幼児の手が届かない所に置く。
- ●古い電池と新しい電池を混ぜない。
- ●時計が動いていても定期的に交換する。
- ●時計が止まったらすぐに電池を取り外す。
- ●電池を新しくするときは、全部取り替える。

電池の種類について

- ●アルカリ乾電池とマンガン乾電池は形状的に互換性があり、一般にアルカリ乾電池のほうが長 持ちします。
- ●一般に充電式の電池は電圧が低く、時計には不向きですので使用しないでください。

電池の寿命について

●付属の電池は、工場を出荷するときに入れていますので、製品仕様より短い期間で電池切れに なることがあります。

電波時計について

電波時計とは

電波時計は、正確な時刻およびカレンダー情報 をのせた標準電波を受信することにより、自動 的に表示時刻を修正し正確な時刻をお知らせす る時計です。

標準電波送信所は、福島県の「福島局: おおた かどや山標準電波送信所」と佐賀県と福岡県の 県境にある「九州局:はがね山標準電波送信 所」の2ヵ所にあります。

この時計は福島局と九州局に対応しており、標準電波を 自動選択して受信します。

電波の受信範囲について

送信所から約1200km離れた場所でも受信可 能です。ただし、受信範囲であっても電波障害(太 陽活動、季節、天候、置き場所、時間帯(昼/夜)あ るいは地形や建物の影響など)により、受信でき ないことがあります。

※標準電波の詳細については、情報通信研究機構の ホームページをご覧ください。

- #II CO /_L_#

使用温度範囲 -10~50℃*結露しないこと

時 間 精 度 電波受信成功直後の表示精度 ±1秒

使 用 電 池 単4形アルカリ乾電池 JIS規格 LR03 2個

標準電波機能 標準電波受信により自動時刻修正

アラーム機能 設定した時刻にアラームが作動する

受信局福島局/九州局自動選択

アラーム精度 表示時刻に対して±0秒

ア ラ ー ム 電子音または振動 選択式

カレンダー 2011~2099年対応

時刻表示形式 12時間/24時間 選択方式

明 液晶表示部を LED で照明

電 池 寿 命 約1年 1日当たりアラームを30秒鳴ら

受信開始時刻 1時から4時、13時から16時の時間帯の16分40秒

標準電波を受信しない場合

し、照明を3秒点灯した場合

平均月差 ±30 秒 (温度が5~35℃のとき)

(http://jjy.nict.go.jp)

のせる製品は依

液晶可読温度範囲 ○~40℃

受 信ON/OFF あり

音量調節なし

スヌーズ機能 あり

オートストップ機能 あり


受信回数1日8回

標準電波の送信停止について

送信所の定期点検や落雷などの影響により、標 準電波の送信が停止することがあります。標準電 波の送信状態については「情報通信研究機構」の ホームページをご覧ください。

海外でのご使用について

この時計は、日本以外の標準電波は受信できませ ん。海外で使用した場合、まれに日本の標準電波 を受信し、日本の標準時を表示したり、ノイズによ り誤った時刻を表示することがあります。海外でご 使用になるときには、電波受信機能をOFFにして 手動で日時を合わせてお使いください。



お手入れについて

- ●汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤や石けん水を、やわらかい布に少量つけてふき取り、 その後、からぶきしてください。
- ●ケースなどの汚れ落としに、ベンジン、シンナー、アルコール、スプレー式クリーナー類は、 使用しないでください。

時計、電池の廃棄

- ●お住まい地区自治体の指定に従ってください。
- ●電池と時計を分別して廃棄してください。

静電気による誤作動について

静電気の影響により、表示の一部が欠けたりして正常に機能しなくなることがあります。 このよう

この取扱説明書を許可なく複製、変更することを禁じます。本製品を使用することによって生じたいかなる

支出、損益、その他の損失に対してなんら責任を負いかねますので、ご了承ください。

CITIZENはシチズンホールディングス株式会社の登録商標です。 当社はCITIZENブランドライセンス商品の掛時計、置時計、めざまし時計、温度湿度計、ストップウォッチを企画製造・販売しています。

なときは**リセット**を押してください。

付属品 電池 2個

取扱説明書・保証書 本書

度

表 示 範 囲 -9.9~50℃ 温度の精度 ±2℃

湿 度 温度が5 ~ 50℃のときに表示 表示範囲 20~95%RH 注 湿度の精度 ±10%RH

温湿度測定間隔 1分 蛍%RHは相対湿度を表しています。天気予報など一般的


には%が使用されています。 ※液晶はその特性上、0℃以下になると表示反応が遅くなっ たり、表示が薄くなることがあります。40℃以上になる

と表示が濃くなったり、ムラに見えることがあります。 ※液晶表示板は5年を過ぎると、コントラストが低下して数 字が読みにくくなることがあります。

※製品仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

各部の名称と役割

○図は操作説明用ですので、商品と異なることがあります。



操作をするときは裏カバーを取り外し、操作後 は裏カバーを取り付けてください。

♠注意 電池の⊕⊖を指示と異なる向きに入れ ると電池の液漏れ、発熱、破裂の原因になります。

(3) **(4**) リセット 時刻 強制 合わせ 受信 時刻/ 12/24H モニター 日付

①リセット

電池をセットした直後に押す。 2011年1月1日AM12:00、アラー ム時刻 AM6:00にセットされます。 楊枝など細い棒状のもので押してください。

③強制受信 ④時刻/日付 **512/24H**

②時刻合わせ 手動で日時を合わせるときに使用。 受信機能がONのときに押すと受信を開始。 時刻、日付の表示位置切り替え。 時刻の表示形式切り替え。 アラームの音や振動を試すときに使用。

⑦アラームスイッチ アラーム機能の ON/OFF 切り替え。 手動での日時合わせ、アラーム時刻合わせ。 押してすぐ離す 押し続ける

1つ進む

□ 1つ戻る ⑩アラーム選択 電子音または振動を選択。

■ 使いはじめるとき 電池を入れて標準電波を受信して日時を合わせる

標準電波を利用しないで、手動で日時を合わせるときには、(手動での時刻合わせ)をお読みください。

95

電波を受信しやすい窓際などに置いてください。

- ・ 電池ホルダーの⊕⊖表示に合わせて電 池を2個入れると「ピィ」と鳴ります。
- ② リセットを押すと「ピィ」と鳴って受信 を開始します。
 - ※受信中はボタンに触れないでください。 ★ または を押すと受信を中止します。 ※誤作動を防ぐため、必ずリセットを押してく ださい。
- ❷ 20分待ってから受信結果を確認してく ださい。

受信マークが点灯していれば受信成功で す。消灯しているときは「標準電波を受 信できないとき」をお読みください。

電波を受信しにくい環境

次のような場所では受信できない場合や誤 った日時を表示することがあります。

- ●工事現場、空港の近くや交通量の多い所 など電波障害の起きる所
- ●金属製の雨戸やブラインドの近く
- ●ビルの地下、ビルの谷間、ビルの中など
- ●高圧線、テレビ塔、電車の架橋近く
- ●朝夕の時間帯、雨天のとき
- ●家電製品やOA機器の近く
- ●スチール机等の金属製家具の上や近く

【受信の流れと表示】

〈リセット直後〉





早送り

早戻し

曜日により位置が変わる

受信中の受信マークの変化 (電波サーチ機能) 電波の状態により変化します。

2 4 4 OK.

(チェック!)

1~2分経過しても①または②の受信状態が続 く場合は受信できません。場所を変えてリセッ トを押し、再度受信を開始させてください。





受信成功

受信マークが**点灯** 正しい日時を表示。

受信失敗 受信マークが消灯 日時は正しくありません。

- ●受信マークは受信成功後、24~25時間点灯。
- ●受信に成功しても、電気的なノイズにより誤っ た時刻や日付を表示することがあります。この ようなときには、場所を変えてリセットを押して 再度受信を試みてください。

(標準電波を受信できないとき

●朝までそのままにしておく

一般的に、夜間は電波状態が良くなるので、手 と受信できる可能性が高くなります。

●場所を変える/受信をやり直す

電波の受信しやすい窓ぎわで取扱説明書の日本 動で時刻合わせをして一晩そのままにしておく 地図を参考にして、電波の送信所に時計の正面 または裏面が向くように置き直し、**リセット**を押 して結果を確認します。

(手動での時刻合わせ …… 電波が受信できないとき、任意の日時に合わせるとき)

操作例に従って西暦年、月、日、時、分の順に合わせてください。

★または で数値を合わせて時刻合わせを押します。時刻合わせを押すと次の項目に 進みます。全としは、押してすぐ離すと1つ単位に、押し続けると数値が早く変わります。

操作例 2014年12月25日 午前10:37に合わせる

西暦年が点滅するまで**時** 刻合わせを約2秒間押し 続けて設定状態にします。

※対象が点滅します。

①年を合わせる

②月を合わせる

③日を合わせる






②月3日

④時を合わせる ⑤分を合わせる

分のときに全または を押すと秒がOOになる。





以上で設定が出来ました。

- ●約30秒間ボタン操作を中断すると、表示されている 内容で設定を終わります。
- ●アラーム時刻またはアラームマークが点滅している ときは、日時の設定はできません。
- ●手動で日時を合わせても、受信機能がONのときは、 受信に成功すると日時を修正します。
- ●時間精度はクオーツ精度になります。

|2| アラーム機能を使う

■ アラーム時刻を合わせる

①アラームスイッチをOFFにする

「アラーム」が点灯して、アラーム時刻が点滅。

④約5秒間ボタン操作をしないと設定を終わる

■ アラームスイッチのON/OFF設定

O N: 設定時刻にアラームが作動する。 アラーム時刻と((●)) を表示。 OFF: アラームを止める、作動させない。

■ アラームの選択

電子音または振動のいずれかを選択。

○オートストップ機能(自動鳴り止め) アラームは2分で自動停止します。

○スヌーズ機能(止めてもまた鳴る)

アラームが鳴っているときに、スヌーズを押 すと、5分間アラームが停止してからまた作 動します。停止中はアラームマークが点滅し ます。

スヌーズは7回まで繰り返すことができます。 8回目のスヌーズを押すとアラームは止まり ます。

12時間表示のときはAM(午前)/PM(午後)の表示に注意





振動を選択すると時計 全体が振動します。こ

のとき振動により製品 が動くことがあります。

◎アラームを試すには

モニターを押すと2分間アラームが作動し ます。途中で止めるには、再度モニターを 押してください。

受信中やアラーム、日時の設定中は使えません。

◎アラームご使用上の注意

アラームスイッチがONのままでは、毎日ア ラームが作動します。

|3温度・湿度について

センサーが本体内部にあるため、表示に反映するまでには時間がかかります。

直射日光が当たる所や冷暖房器具、加湿器、除湿器などの近くでは、これらの影響を受けやすくな ります。湿度は「空気のかたまり」として移動するため、同じ室内でも風通しのよいところと悪いと ころでは違いがでてきます。また、設置する高さによっても温度・湿度が変わります。

※ポケットなどに入れて携帯したときや手で持ったままのときは、測定に人体の影響を受けます。

※本製品は一般的な家庭やオフィスなどの室内用です。 ※厳密な温度、湿度の管理や商取引には使えません。

■測定範囲を超えたときの表示とその意味

温度 [##.#] 50℃より高温 「ŁŁ.L」−9.9℃より低温

温度「HH 95%を超えている 「LL 20%未満 「--| 測定不能(温度が5~50℃の範囲外)

|4 表示形式を切り替える|

■12/24Hを押すとAM (午前) /PM (午後) 付12時間表示と24時間表示が切り替わり

■時刻/日付を押すと時刻と日付の表示位置が 入れ替わります。

> 時刻優先 日付優先



表示されていると

きは12時間表示

です。24時間表

示は 00:00 00 ~

23:59 59.



次の状態のときは、表示の切り替えは出来ません。置いてください。 電波の受信中、アラームが鳴っている、スヌー ズ状態、アラーム時刻または日時の設定中。

5 表示面を照明する

スヌーズボタンは、ライトボタンを兼ねています。 ボタンを押すと表示面が約3秒間照明されます。 照明をしたときは、時計上方より見てください。 ※明るい所では、照明の効果は確認できません。

|6| 設置について

時計を立てて使用するとき は、スタンドを右図のよう に引き起こしてください。 転倒や落下を防ぐため、 水平で振動の少ない所に



スタンド

▲注意 スタンドに無理な力を加えると、外れた り破損したりします。

介注意 電池の交換について 早めに交換して液漏れを防ぎましょう

電池からの液漏れにより、時計の修理や家具などの修繕に費用が発生することがありま 必ず守る す。電池からの液漏れや発熱、破裂を防ぐために、次のことをお守りください。

- くなったときは、速やかに電池を交換するか、 電池を取り出す。
- ●液晶表示が薄くなったり、アラーム音が鳴らな ●古い電池と新しい電池、種類の異なる電池を 混ぜて使わない。
 - ●動いていても1年に1回定期的に交換する。

(電波受信機能のON/OFF操作

受信機能 OFF(日時を標準電波で修正しない) 受信機能 ON(有効にして受信を開始する)

リセットを約1秒間隔で3回押してください。 ○「ピィ」と鳴ってから押してください。

○OFF になると「ピィ」と鳴りません。

を押しながら、リセットを押して離すと「ピィ」と 鳴って受信を開始します。その後に・を離してく ださい。定期的に標準電波を受信して標準時刻に

○日時は手動で合わせてください。 合わせます。 ※受信機能は、回路内に電荷がなくなるとONになります。

※操作のタイミングによっては、ON/OFFが切り替わらないことがあります。このようなときには操 作を繰り返してください。

(リセットと強制受信

リセットは、電池を入れた直後や静電気などにより誤作動したときに押します。2011年1月1日、午 前12:00、アラーム時刻が午前6:00にセットされ、受信機能がONのときは受信を開始します。 強制受信は、場所を移動したときなどすぐに受信を開始するときに押します。受信に失敗しても日時 を継続します。